MANUAL USUARIO

ANDROID 10

Octacore | 1.9 Ghz - 4G RAM | 64 GB memoria

Manual de usuario ES

User manual ENG

Smart mirroring
* Compatible con Android e iOS



46980 Paterna - Valencia (Spain).
Tlf. +34 96 160 98 35
www.evustech.com

6. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



⑤ Reverse ⑥ ILuminación

⑦ USB ⑧ Car Aux In L

⑨ Car Aux In R ⑩ Aux L

⑪ Aux R ⑫ Aux Video

⑬ Video In ⑭ Micrófono

⑮ Camera In ⑯ line Out RR

⑰ line Out RL ⑱ Subwoofer

⑲ Video Out 1 ⑳ Video Out 2

㉑ line Out FR ㉒ line Out FL

㉓ GPS Antenna

① Canbus Decoder ② Power Connector

③ Remoto ampLificador ④ Antena Autom.

7. PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	COMPRUEBE	SOLUCIÓN
LA UNIDAD NO ENCIENDE	1: Compruebe si recibe alimentación.	Compruebe el cable de alimentación.
	2: Compruebe el fusible.	Cambie el fusible, 15A.
	3: ¿La unidad está bloqueada?	Pulse el botón 'RESET'.
LA RADIO NO FUNCIONA	1 : Compruebe la antena	Verifique la antena y sus conexiones
	2 : Elija una emisora diferente	Verifique si se escucha correctamente
	3 : Verifique el ajuste "LOCAL"	Seleccione DX
	4 : Verifique la alimentación del ampificador de antena	Compruebe que el cable azul "Auto-Ant" está debidamente conectado
	5 : Compruebe > ajustes > zona de radio	Seleccione "Europa"
EL GPS NO FUNCIONA	1 : Problema en el mapa	Reinstale los mapas
	2 : Datos de mapa corruptos	Reinstale los mapas
	3 : Los mapas expiraron	Instale nuevos mapas
	4 : Sin señal GPS	Verifique si la antena está conectada
	5 : Compruebe la antena	
	6 : Compruebe la ubicación de la antena	Partes metálicas del vehículo pueden interferir en la señal.
APLICACIONES NO FUNCIONAN	1 : Fallo en el sistema, anormal influencia de otras aplicaciones instaladas, virus.	Restaure los valores de fábrica, way; setting-common-restore factory settings -password7890
	2 : Memoria insuficiente	Cierre o desinstale algunas aplicaciones
SIN CONEXIÓN A INTERNET	1 : Dongle 3G incompatible	1 : Dongle 3G incompatible
	2 : WiFi apagado	2 : WiFi apagado
	3 : Contraseña WiFi incorrecta	3 : Contraseña WiFi incorrecta
	4 : El arranque no reconoce	4 : Apagar y colocar en modo 3G o WIFI
	5 : No se puede enlazar a Internet desde el hot spot de teléfono	5 : Compruebe la antena

EVUS DD571A .v2

ANDROID 8.1
OCTACORE/ 1.9 GHz / 4GB RAM / 64 GB memoria

CONTENTS

1. Product function 11
2. Operation of UI 12
3. Operation of system settings 14
4. Set system function 17
5. Update MCU and system 17
6. Frequently Asked Question 18

1. PRODUCT FUNCTION

1. Music play: Support full audio format .MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC etc.

2. Video play: Support full video format. RM/RMVB/AVL/MOV/MWV/ASF/VOB/3GP/MPEG,etc.

3. Image browse/enlargement/shrink, support format JPG/JPEG/BMP/GIF/PNG, etc.

4. Radio / Bluetooth.

5. Audio and Video output/input.

6. USB-IPOD(optional).

7. Built-in GPS and 3D navigation (optional).

8. Support real-online map update.

9. Built-in WiFi.

10. Support 3G internet surf. (optional).

11. Support 4G internet surf. (optional).

12. Support surf via mobile phone as WIFI hot spot.

13. Support , U disk, USB file copy, reading and running.

14. Support download, install and delete over 200,000 Android apps.

15. Built-in MSN, Skype, Gmail, Twitter, Facebook, QQ, Blogs and etc.

16. Support Digital TV (optional).

17. Support link to DVR (optional).

18. Support TMPS (optional).

19. Support OBD (optional)..

SPECIFICATION

Operating voltage: DC 12V
Operating voltage range: 10.8V ~ 16V
Maximum operating current: 10A
Maximum operating temperature: -20 °C~+70 °C

4. AJUSTE DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA

4.1 Seleccionar región de radio.

4.2 Ajuste del freno de mano.

4.3 Sistema de radio.

4.4 Ajuste de iluminación del panel.

4.5 Force USB1.1

4.6 Ajuste del LOGO.

Ruta de ajuste: 'Aplicación' → 'Ajustes' → 'General' → 'Ajustes avanzados' → '123456' → 'OK'

5. ACTUALIZACIÓN SISTEMA / MCU UPDATE

5.1 Actualización del sistema

Ajustes → General → Ajustes coche → Actualización de Sistema → OK



5.1 Actualización MCU

Ajustes → General → Ajustes coche → Actualización MCU → OK



3.6 Descarga de aplicaciones.

Pulse para entrar en la tienda Android, seleccione la aplicación que desee instalar y siga las instrucciones.

3.7 Desinstalar aplicaciones.

Pulse , luego mantenga pulsada la aplicación a desinstalar por más de tres segundos, Arrastre el icono a la papelera en la parte superior izquierda de la pantalla para desinstalar.

Seleccione 'Aplicaciones' → 'Ajustes' → 'Aplicaciones' → 'Forzar detención' → 'Desinstalar'.

3.8 Control de mandos al volante.

Pulse , entra en el menú de aprendizaje：

A. Pulse [redacted]

B. Seleccione una función deseada de la tabla.

C. Pulse la tecla correspondiente del volante.

D. Repita los pasos 'B' y 'C' con el resto de funciones.

E. Pulse【END】para finalizar.

Nota: Puede borrar los ajustes pulsando [redacted]

2. UI OPERATION

This section contains instructions for locating the basic controls and operations found in the main section.

2. Home
3. Browsing history
4. USB
5. app menu
6. Main functions
7. Settings

2.1 RADIO

This section contains instructions for locating the controls and basic operations for navigating in the 'Radio' mode.

1. Auto store
2. Backward
3. Band
4. Forward
5. Loc/ Dx
6. EQ
7. Background design

2.2 Bluetooth

Link to Hand phone：

· WAY 1：click get into Search Bluetooth, click scan Bluetooth device, choose your phone , and enter password ”0000 “in your phone, display Bluetooth device

· WAY 2: Turn on a hand phone Bluetooth, select scan for device, find unit name ‘Evus DD571A’ link and enter password ‘0000’.
The connection is successful when hand phone device name in Bluetooth connection list.

NO.	FUNCTION	FUNCTION
	Connection list	Phone dial
	Scan device	Phone mail list
	Disconnect	Download P-book
	Delete BT device	Music player
	Exit to scan	Set Bluetooth

2.3 Music Play

Click or click Application→ into music player, click play music from USB play music form USB device, click INand play music from unit.



NO.	FUNCTION
	Pause/ Play
	Last
	Next
	Play list



2.4 Video display

Click or click Application→ into video player，click USB play video from USB device, click iNand play unit video.

NO.	FUNCTION	NO.	FUNCTION
	Pause / Play		Maximize
	Last		Fast forward
	Next		Fast backward
		USB	USB device

3.3 Red 3G / 4G

3G 4 G Soportados							
1	Huawei EM770	Huawei EM770W	Huawei E160	Huawei EM750	InnoComm (1001)	ZTE MF220	ZTE MF210
2	Huawei E261	Huawei E1750	Alcatel X220E	ZD (6000)	ZTE MF190	Qualcom (9603)	Qualcom m(0003)
3	ZTE MF190S	ZD (7000)	Qualcom (9013)	Huawei E180	InnoComm (0020)		

Uso del 4G：Apague la unidad y conecte el la tarjeta SIM en el slot trasero 4G y reiniciela unidad. aparecerá automáticamente el icono indicando el nivel de señal

3.4 ES - Buscar / Copiar archivos

Pulse seleccione local /usb /, mantenga pulsado para seleccionar el archivo deseado, utilice los iconos de la barra lateral para copiar / cortar / pegar etc.



3.5 ES - Buscar / Copiar archivos de mapas

Pulse seleccione / local/ usb /, mantenga pulsado para seleccionar el archivo deseado, utilice los iconos de la barra lateral para copiar / cortar / pegar etc.



2.5 Ajustes del ecualizador



Permite personalizar los gustos de audición mediante: Ecualizador de 16 bandas con Factor Q , alineamiento de tiempo por canales independientes, refuerzo de graves entre 0-12 Db en la frecuencia seleccionada o incluso ajustar el corte de frecuencia.

3. AJUSTES DEL SISTEMA

3.1 Acceso directo al menú superior

NO.	FUNCIÓN	NO.	FUNCIÓN
	Control de Brillo		Captura de pantalla
	Apagado		Limpiar memoria
	WiFi (On / Off)		Establecer elemento de inicio NAVI
	Aplicaciones recientes		

3.2 WiFi / Punto de acceso WiFi

Seleccione 'Ajustes' → 'WiFi' → 'Si' → 'Seleccione dispositivo' → 'Introduzca contraseña' → 'Conectar'.

Seleccione 'Ajustes' → 'Más' → 'Compartir internet y zona WiFi' → 'Si' → 'Ajuste contraseña'.

Nota: *Configure el punto de acceso WI-FI después del enlace WI-FI o 3G*

2.5 Setting EQ



Allows you to customize listening tastes by: 16-band equalizer with Q Factor, time alignment by independent channels, bass boost between 0-12 dB at the selected frequency or even adjust the High frequency Cut

3. OPERATION OF SYSTEM SETTINGS

3.1 The top menu shortcuts



NO.	FUNCTION	NO.	FUNCTION
	Brightness control		Screenshot
	Poweroff.		Clear cached
	WiFi (On / Off)		SetNAVI startup item
	Recent App		

3.2 WiFi / WiFi hotspot

Press 'Settings' → 'WiFi' → 'On' → 'Selective network' → 'Password' → 'Connect'.



Press 'Settings' → 'More' → 'Tethering & Portable hotspot ' → 'Open' → 'Settings Hotspot'.

Remark: *Setting Wi-Fi hot spot after link WIFI or 3G.*

3.3 3G / 4G Network

Support 3G							
1	Huawei EM770	Huawei EM770W	Huawei E160	Huawei EM750	InnoComm (1001)	ZTE MF220	ZTE MF210
2	Huawei E261	Huawei E1750	Alcatel X220E	ZD (6000)	ZTE MF190	Qualcom (9603)	Qualcom m(0003)
3	ZTE MF190S	ZD (7000)	Qualcom (9013)	Huawei E180	InnoComm (0020)		

4G use:
Turn off the unit and plug the SIM card into the 4G rear slot and restart the unit. the icon will appear automatically indicating the signal level

3.4 ES file browser \ Copy file

Click [ ] into system file, press local / (local/usb0), long time press a file, use copy or cut;
Paste: press favorite/switch to menu and paste you copy or cut file.



3.5 ES file browser \ Copy map

Click [ ] into system file, press local / (local/usb0), long time press NAVI file (IGO Careland NaviOne....), use copy or cut a file;



2.2 Bluetooth

Emparejamiento:

· MODO 1: Pulse y despues para ver los dispositivos bluetooth disponibles, seleccione el dispositivo que desee emparejar e introduzca la clave '1234' en el teléfono cuando lo solicite, se iluminará el símbolo

· Modo 2: Encienda el Bluetooth del teléfono y seleccione ' DD571A ', busque en la lista 'Evus 570A' e introduzca el código '1234'
La conexión será completa cuando aparezca el nombre del dispositivo en la lista.

NO.	FUNCIÓN	FUNCIÓN
	Lista de dispositivos	Teclado numérico
	Buscar dispositivos	Registro de llamadas
	Desconectar	Descargar agenda
	Borrar dispositivo	Reproductor de música
	Abandonar la búsqueda	Ajustes de bluetooth

2.3 Reproductor de música

Pulse o seleccione el icono 'Música'→
En la pantalla del reproductor puede seleccionar, USB , e INand (Memoria interna).



NO.	FUNCIÓN
	Play / Pausa
	Siguiente
	Anterior



2.4 Reproducción de video

Pulse o seleccione la aplicación → 3
En la pantalla del reproductor puede seleccionar USB e INand (Memoria interna)

NO.	FUNCIÓN	NO.	FUNCIÓN
	Play / Pausa		Ampliar
	Siguiente		Avance rápido
	Anterior		Retroceso rápido
		USB	USB

2. USO DE LA INTERFAZ

Esta sección contiene instrucciones de la localización de los controles y operaciones básicas que encontramos en la sección principal.

1. Salir
2. Home
3. Historial funciones
4. USB
5. Apps
6. Fuentes disponibles
7. Ajustes

2.1 RADIO

Esta sección contiene instrucciones de localización de los controles y operaciones básicas para navegar por el modo 'Radio'.

1. Auto store 2. Retroceso fr. 3. Banda 4. Avance fr. 5. Loc/ Dx 6. EQ 7. Fondo pantalla

3.6 APP Download

Click into Android Market, select download APP.

3.7 Unistall APP

Click into Application, press on a APP file 3 seconds, drag to trash the upper left of the screen to determine of uninstall.

Click 'Applications' → 'Settings' → 'Apps' → 'Uninstall and force stop'.

3.8 Steering wheel control

Click into Key function learning：

A. Press on

B. Select the function you need.

C. Click you wheel key.

D. Return step 'B' and 'C' to setting other function of steering wheel.

E. Press on【START】setting will end.

Remark: If you need relearn steering wheel function, click return step a-b-c.

4. SET SYSTEM FUNCTION

4.1 Select radio region.

4.2 Brake setting.

4.3 Radio system.

4.4 Panel light setting.

4.5 Force USB 1.1

4.6 Logo settings.

Settings path: 'Application' → 'Settings' → 'General' → 'Extended settings' → '123456' → 'OK'

5. SYSTEM / MCU UPDATE

5.1 Update System

'Settings' → 'General' → 'Cars settings' → 'System Update' → OK



5.1 Update MCU

'Application' → 'Settings' → 'Car setting' → 'MCU update' → 'OK'

1. FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. Reproducción de música: Soporta los siguientes formatos de audio:
MP3 / WMA / APE / FLAC / WAV / AAC, etc.

2. Reproducción de video: Soporta los siguientes formatos de video:
RM / RMVB / AVL / MOV / MWV / ASF / VOB / 3GP / MPEG, etc.

3. Búsqueda de imagen / Ampliación / reducción, soporta los formatos:
JPG / JPEG / BMP / GIF / PNG, etc.

4. Radio/Bluetooth.

5. Entradas y salidas de Audio y video.

6. USB-IPOD (opcional).

7. Navegación GPS 3D integrados (opcional).

8. Soporta actualización de mapas online (opcional).

9. WIFI incorporado.

10. Soporta navegación por Internet 3G. (opcional).

11. Soporta navegación por Internet 4G. (opcional).

12. Soporta navegación por Internet compartiendo datos (WIFI hot spot).

13. Soporta USB, copia de archivos desde USB, lectura y escritura.

14. Soporta instalación de alrededor de 600,000 Android apps.

15. MSN, Skype, Gmail, Twitter, Facebook, y Blogs

16. Soporta televisión Digital DVBT-HD (módulo opcional).

17. Soporta conexión a DVR (opcional).

18. Soporta TMPS (opcional).

19. Soporta OBD (opcional).

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: DC 12V
Rango admisible: 10.8V ~ 16V
Consumomáximo: 10A
Rango de temperatura: -20°C~ +70°C

CONTENIDO

1. Funciones del producto 2
2. Interfaz de usuario 3
3. Ajustes del sistema 5
4. Ajustes de las fuentes del sistema 8
5. Actualizar MCU y sistema 8
6. Preguntas frecuentes 9

6. PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM



⑤ Revers
⑥ iLL
⑦ USB
⑧ Car Aux In L
⑨ Car Aux In R
⑩ Aux L
⑪ Aux R
⑫ Aux Video
⑬ Right Video In
⑭ MIC
⑮ Camera In
⑯ line Out RR
⑰ line Out RL
⑱ Subwoofer
⑲ Video Out 1
⑳ Video Out 2
㉑ line Out FR
㉒ line Out FL
㉓ GPS Antenna

① Canbus Decoder
② Power Connector
③ AMP-CONT
④ AUTO-ANT

7. PREGUNTAS FRECUENTES

QUESTION	SOLUTION	REPAIR
CAN NOT START	1: Check the power wire.	Refer to (link of power wire).
	2: Check power fuse is off or burned.	Change a 15A fuse.
	3: The reset button to check whether there is lose.	Press on 'RESET'.
RADIO WITHOUT WORK	1: Check radio antenna is normal.	The radio antenna install in.
	2: Choose a radio station and whether the sound normal.	Check for proper listening.
	3: Use LOC and DX scan.	Set DX.
	4: ISO power wire and wire P。 ANT wire and original radio wire link.	Check that the blue "Auto-Ant" cable is properly connected.
	5: check the scan area.	Choice your area range.
NAVI WITHOUT WORK	1: Map problem.	Uninstall map and install again.
	2: Map data broken.	Install NAVI map again.
	3: Map use of expired.	Install NAVI map again.
	4: GPS no signal.	Check if the antenna is connected.
	5: Check GPS antenna .	Install GPS antenna.
	6: Rearrange GPS antenna.	Put GPS antenna the seat.
APP CAN NOT WORK	1: System crash, abnormal cause of third party softwar and viruses.	Restore factory settings, way; setting-common-restore factory settings-password7890
	2: Not enough memory .	End of some APP
CAN NOT LINK TO INTERNET	1: 3G DONGLE no supply.	Reference '3G supply list'.
	2: WiFi not turn on.	Settings→'WIFI and Internet'→WIFI（"√".）
	3: WiFi wrong password.	Check password.
	4: The boot does not recognize.	Power off and put in 3G or WiFi model.
	5: Can not link to internet from Phone hotspot.	Mobile phone set off sleep.